



MONTAGE / MONTAGGIO / MONTAŽA / MONTAGE / MONTÁŽ / MONTARE / MONTAŻ

 VERIGA®



IMPORTANT ADVICE:

- Please check your car manufacturer's handbook for any limitations in the use of snow chains.
- Before embarking on a journey during which chains may be needed, put on and remove the snow chains to ensure you are familiar with the procedure.
- The snow chains must be used only as an emergency measure to solve traction and road-holding problems on ice and snow. Snow chains should be fitted to the driving wheels. The chains fitted to the same axle must be of the same model.
- After driving a short distance (at least 100 meters), stop and check that the snow chains are perfectly central and tensioned, if not, re-tension them.
- When driving with snow chains on, remember that the vehicle will respond differently to controls; do not brake and/or accelerate suddenly.
- Never exceed a speed of 50 km/h with the chains on.
- Those parts of the chain in contact with the roadsurface are subjected to wear; do not use chains that are worn more than up to one third of its original thickness.
- If the chain breaks, take it off immediately to avoid damage to the vehicle.
- After use, wash the chains in warm water and allow them to dry before putting them back into the carrying case.

NOTE:
VERIGA chains are covered by a warranty against defects in manufacture. This warranty is invalidated if you drive with the chains on at speeds in excess of the permitted 50 km/h, putting the chain on incorrectly and prolonging use on asphalt roads not covered by snow and in any case of not proper use of the chains. The warranty covers exclusively the replacement of the defective part. The manufacturer accepts no liability for damage to property or injury to persons caused by the snow chains.

AVVISO IMPORTANTE:

- Obligatorio consultare il libretto d'uso e manutenzione del veicolo, rispettando eventuali restrizioni d'uso.
- Prima di iniziare il viaggio, si consiglia di provare a montare le catene a terra.
- La catena da neve deve essere utilizzata come mezzo di emergenza per risolvere i problemi di trazione e tenuta di strada su ghiaccio e neve. Le catene da neve devono essere montate sulle ruote motrici e sui pneumatici di ogni asse dovevano essere dello stesso modello.
- Dopo una breve percorrenza (almeno 100 metri), è necessario fermarsi e controllare le catene da neve siano perfettamente centrate e tensionate. Se così non fosse dovranno essere nuovamente tensionate.
- Quando si viaggia con catene montate bisogna ricordarsi che la vettura reagisce in modo diverso ai vari comandi, pertanto non eseguire brusche frenate e/o accelerazioni.
- Con catene montate non superare mai la velocità di 50km/h.
- Le parti della catena in contatto con la strada sono soggette ad usura: non usate le catene che sono consumate più di un terzo del loro spessore originale.
- In presenza di una rotura della catena, la si deve smontare subito evitare danni all'autovettura.
- Dopo l'utilizzo, prima di riporre nella valigetta si raccomanda di lavarle con acqua tiepida e di lasciarle asciugare.

NOTA:
Le catene VERIGA sono coperte da garanzia contro i difetti di fabbricazione. La garanzia decada nei casi di velocità oltre quella consentita (50 Km/h), montaggio non corretto, prolungato utilizzo su asfalto non innevato ed in generale per scorrotto uso delle stesse. La garanzia riconosce solo la sostituzione del pezzo difettoso ed in ogni modo non si riconoscono danni a cose o persone causati dalla catena da neve.

POMNI:

GARANZIA:
Garanzia per verige VERIGA copre mordibite tovarničke napak. Garancija ni več veljavna v primeru, če je hitrost vožnje z nameščenimi snežnimi verigami presegla dovoljeno (50 km/h), v primeru nepravilne montaže, v primeru predele vožnje po asfaltu (po kopni cesti). Garancija priznava samo zamjenje pokrovjene (neustrengne) dela, nikakor pa ne pokriva mordibite skode, ki bi jo predmetom ali osebam povzročile snežne verige.

WICHTIGE HINWEISE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.</